

## 対応機種追加について

この度は Bluetooth ヘッドセット「PDI-B903/HSK」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品を FOMA M1000 と組み合わせて使用する場合には、取扱説明書の「PDI-B903/HSK の使い方」の項目

③ 電話機への登録（ペアリング）（最初の 1 回のみ）【A5504T の場合】、

④ 電話機に接続する【A5504T の場合】

の箇所を、以下のようにお読み換えください。

### FOMA【M1000 の場合】

③ 電話機への登録（ペアリング）（最初の 1 回のみ）

- ① 電源が切れていることを確認します。
- ② ランプが 0.5 秒毎の点滅になるまでボタンを押し続けます。

※音が鳴っても、ランプが「0.5 秒毎の点滅」状態になるまでボタンを押し続けてください。

- ③ 携帯電話側のハンズフリー機器の登録を行います。
  1. 待受け画面右上の [ランチャー] アイコンをタップし、[コントロールパネル] → [接続] → [Bluetooth] の文字列をタップします。
  2. [Bluetooth ON] がチェックされているか確認します。
  3. [機器] タブをタップし、[追加] ボタンをタップします。
  4. [表示] に [全ての機器] または [ヘッドセット] を選択します。

5. [更新] ボタンをタップします。
6. 検索された "B903HSKx" (x は任意) を選択し、[バスキー] に [1234] を入力します。

以上で完了です。

※2分以内に登録作業を終了するようにしてください。


④ 電話機に接続する

- ① 先に携帯電話とのペアリングを済ませておき、携帯電話の電源を入れ待ち受け状態にします。

※携帯電話下部の  が灰色の表示の場合

待受け画面右上の [ランチャー] アイコンをタップし、[コントロールパネル] → [接続] → [Bluetooth] の文字列をタップし、[Bluetooth ON] のチェックを入れます。

- ② ヘッドセットの電源をいれランプが 5 秒おきに 1 回点滅していることを確認します。
- ③ ヘッドセットのボタンを 1 回押します。

→5 秒後に携帯電話の  マークが緑になり、接続を完了します。